


Guía rápida Utilización Purificador -E100R

El primer paso es, darle al interruptor de encendido.

No regular la velocidad, debe de ir al máximo, siendo esto 610 m3/h.

En el panel siguiente, se puede observar los diferentes elementos.



El purificador, dispone de varios leds indicadores de su propio funcionamiento.

Los niveles de color de los LED en el panel son de funcionamiento. El color rojo indica un exceso temporal de partículas.

Solo existe una luz roja, (REPLACE FILTER), que es la que aconseja el cambio de los filtros HEPA.